

## Clusterverlichting 123led huismerk - Multicolor en warm wit Gebruiksaanwijzing

### 9 lichtprogramma's

Met de meegeleverde afstandsbediening en de knop op de adapter kunt u eenvoudig schakelen tussen de negen verschillende lichtprogramma's. De afstandsbediening heeft een bereik van maximaal 2 meter en werkt op een CR 2025-batterij (meegeleverd). Ook met de knop op de adapter zelf kunt u schakelen tussen de lichtprogramma's. De programma's zijn als volgt:

- 1. Combination:** Combinatie tussen warm wit en multicolor, bevat zowel slow fades als twinkle effecten.
- 2. Steady on:** Multicolor verlichting zonder effecten.
- 3. Steady on:** Warm witte verlichting zonder effecten.
- 4. Slo-glo:** Multicolor verlichting die langzaam én snel flakkert.
- 5. Slo-glo:** Warm witte verlichting die langzaam én snel flakkert.
- 6. Sequential:** Afwisselend multicolor en warm witte verlichting, flakkerend.
- 7. Twinkle:** Afwisselend multicolor en warm witte verlichting, snel flakkerend.
- 8. Slow fade:** Afwisselend multicolor en warm witte verlichting, met een langzame overgang.
- 9. Slo-glo:** Afwisselend multicolor verlichting en warm witte verlichting, met een langzame vervaging.

### Dimmen van de clusterverlichting

In ieder lichtprogramma is de verlichting ook te dimmen met de afstandsbediening. Er zijn vier standen: 100%, 75%, 50% en 25%. Door op de knopjes te drukken kunt u verlichting steeds 25% helderder of minder helder maken.

### Instellen van timer

Steek de stekker in het stopcontact en kies het gewenste lichtprogramma. Zodra u deze heeft gekozen kunt u de timer instellen. Dit kunt u doen via de adapter of via de afstandsbediening. De timer zorgt ervoor dat de verlichting na 8 uur automatisch uitgaat. Vervolgens gaan de lampjes na 16 uur weer aan. Dit betekent dat het licht de volgende dag op precies hetzelfde tijdstip weer gaat branden. Zolang de timer actief is blijft dit proces zich herhalen.

### Inschakelen via afstandsbediening:

Om de timerfunctie in te schakelen via de afstandsbediening drukt u de timer knop in. Het groene lampje op de adapter geeft vervolgens aan dat de timer is ingeschakeld. Om de timer uit te schakelen drukt u de timer knop van de afstandsbediening opnieuw in. Het groene lampje op de adapter gaat dan weer uit.

### Inschakelen via adapter:

Om de timerfunctie in te schakelen via de adapter drukt u de zwarte knop op de adapter gedurende 3 seconden in. Het groene lampje geeft vervolgens aan dat de timer is ingeschakeld. Om de timer uit te schakelen drukt u de knop opnieuw 3 seconden in. Het groene lampje gaat dan weer uit.

#### **Voorbeeld:**

*Als u de timer heeft ingeschakeld om 16:00 uur schakelt de verlichting 8 uur later (om 00:00 uur) automatisch uit. Gedurende 16 uur blijft de verlichting uit. De volgende dag om 16:00 uur gaat de verlichting weer aan.*

**Let op:** Om voor een langere levensduur te gaan, adviseren we u om de kerstverlichting na de kerstperiode veilig en droog op te bergen. Op 123led.nl bestelt u diverse haspels waarmee u dit kunt doen.

**Uiteraard ook op dit 123led huismerk kwaliteitsproduct 100% garantie.**